

装置正视图



正面示意图

面板指示灯定义：

名称	颜色	指示灯含义
运行指示	绿	装置运行时亮时灭
谐波	红	谐波电压、电流超过设定限值时亮
闪变	红	电压闪变越限时亮
电压偏差	红	电压有效值越限时
频率偏差	红	电网频率越限时亮
不平衡度	红	电压、电流不平衡度越限时亮
HPI	红	用于监视 HPI 口数据，长时不亮，说明装置 DSP 通讯有问题
装置异常	红	装置异常时亮